

Centrala HEADY 230V + napędy skrzydłowe BOB21M/30M 230V – schemat i okablowanie

